

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Hinterradabdeckung  
K1200/1300 R/S

**Bestellnummer:**

6529421

### Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter  
4x Gummiring f. Bohrloch  
4x Mutter M6

4x Inbusschraube M6x20  
4x Hülsen



### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen.
2. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein.
3. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein.
4. Befestigen Sie den Halter mittels 4 M6x20 Schrauben und Muttern an der Hinterradabdeckung.
5. Entfernen Sie die 3 Schrauben siehe Foto.
6. Befestigen Sie nun den Halter am Kardangehäuse unter Verwendung der originalen Schrauben.
7. Versichern Sie sich, dass die Schrauben am Kardangehäuse fest angezogen sind. Die Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte dem BMW Reparaturhandbuch.

**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:  
02.05.13**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**