


## MONTAGEANLEITUNG

	<p><b>Artikel-Bezeichnung:</b></p> <p style="text-align: center;">Hinterradabdeckung Z 900RS</p>	<p><b>Bestellnummer:</b></p> <p style="text-align: center;">6580064</p>
---	--	---

**Inhalt des Befestigungssatzes:**

- 1x Aluminium Kettenschutz
- 2x Schraube M5x15
- 2x Gewindeklemme M5
- 2x U-Scheibe Ø5
- 2x U-Scheibe Ø6 metall



**Montage der Hinterradabdeckung:**

1. Demontieren Sie den Endschalldämpfer um besser an die Montagepunkte zu gelangen.
2. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung, bewahren Sie die originalen Schrauben und den Kunststoffeinsatz.
3. Setzen Sie die Gewindeklemmen an die Hinterradabdeckung (Siehe Bild 1) und montieren Sie mittels der 3 Schrauben und U-Scheiben, den Kettenschutz an der Hinterradabdeckung.
4. Befestigen Sie nun die Hinterradabdeckungen an den Originalaufnahmen mittels der originalen Schrauben und des Kunststoffeinsatzes. Unterlegen Sie die Schrauben am Kettenschutz mit den metall U-Scheiben.
5. Montieren Sie nun Ihren Endschalldämpfer wieder am Fahrzeug.



<p><b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li> <li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li> </ul>
<p><b>Stand: 10.01.2020</b></p>	<p><b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b></p> <p><b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b></p>